

To-trinns behandling med Tyrill Interiørrolje og Tyrill Interiørpasta

Gir et rolig og fint utseende uten store fargevariasjoner mellom kvister og langved.

Bruksområde: Tømmer- og panelvegger med glatt overflate.

Fremgangsmåte:

1. Påfør et **tynt** strøk Tyrill Interiørrolje Panelhvit på underlaget, bruk bred pensel, og tørk av overskytende olje med ei bomullsfille. Du kan starte avtørkingen når som helst, alt fra 5 min. til en time etter at oljen er påført. Resultatet blir det samme.
2. La Panelhvit olje tørke et døgn eller mer.
3. Påfør et **tynt** strøk Tyrill Interiørpasta med pensel, og tørk av overskytende pasta til det bare er fargen tilbake, panelet/tømmeret skal ikke være blankt av pasta. Avtørkingen kan du starte med når som helst, alt fra 5 min. til en time etter at Interiørpastaen er påført. Fargestyrken påvirkes litt av hvor mye du gnir av, betrakt derfor hele veggene til slutt, og gå over med ei fille for å utjevne eventuelle forskjeller.
4. La panelet tørke et døgn eller to, og veggene er ferdige.

NB! Brukte filler brennes eller legges i vann etter bruk p.g.a. selvantenningsfare.

Bildet nedenfor viser en gulnet panelvegg behandlet med Tyrill Interiørrolje Panelhvit, og deretter Tyrill Interiørpasta i fargen Sky.



4 standardfarger Tyrill Interiørpasta

