



To-trinns behandling med Tyrill Interiørrolje og Tyrill Interiørpasta

Gir et rolig og fint utseende uten store fargevariasjoner mellom kvister og langved.

Fremgangsmåte:

1. Påfør et tynt strøk Tyrill Interiørrolje Panelhvit på underlaget, bruk bred pensel, og tørk av overskytende olje med ei tørr bomullsfille. Du kan starte avtørkingen når som helst, alt fra 5 min. til en time etter at oljen er fåført. Resultatet blir det samme.

2. La Panelhvit olje tørke et døgn eller mer.

3. Påfør et tynt lag Tyrill Interiørpasta med pensel og tørk av overskytende pasta til det bare er fargen tilbake. Panelet/ Tømmeret skal ikke være blankt av pasta. Avtørkingen kan du starte med når som helst, alt fra 5 min. til 1 time etter at Interiørpastaen er påført.. Fargestyrken påvirkes litt av hvor mye du gnir av. Betrakt derfor hele veggen til slutt, og gå over med ei fille for å utjevne eventuelle forskjeller.

4. La panelet tørke et døgn eller to, og veggen er ferdig.

NB!

Brukte filler brennes eller legges i vann etter bruk pga. selvantenningsfare!

BILDET NEDENFOR VISER EN GULNET PANELVEGG BEHANDLET MED TYRILL INTERIØRROLJE PANELHVIT OG DERETTER TYRILL INTERIØRPASTA I FARGEN SKY



5 STANDARDFARGER TYRILL INTERIØRPASTA PANELHVIT SOM UNDERLAGSFARGE



SKY

TINDE

HARMONI

STRÅ

GRÅFIOL